

Опис:	Підключення камер Tiandy до сторонніх відеореєстраторів	Дата:	18.08.2020
Продукт:	Tiandy IPC, 3 rd -party NVRs, XVRs	Сторінки:	6

Підключення камер Tiandy до сторонніх відеореєстраторів за допомогою протоколів Onvif та RTSP



Перед початком налаштування переконайтесь, що Ваше обладнання оновлено до останньої версії ПЗ.

Для отримання останньої версії зверніться на <u>support@tiandy.com.ua</u>, вказавши модель пристрою, серійний номер на поточну версію ПЗ.

Для додавання IP камери Tiandy на сторонній відеореєстратор існує 2 основних протоколи – **ONVIF** та **RTSP.**

Які переваги надає спосіб підключення за допомогою ONVIF:

- Виявлення пристроїв
- Передача відеоданих
- Прийом і передача аудіоданих
- Управління поворотними камерами (PTZ)
- Відеоаналітика (наприклад, виявлення руху)

Ці параметри залежать від сумісності версій протоколу ONVIF. У деяких випадках частина параметрів може бути недоступна, або некоректно працювати.

У випадку підключення за допомогою **RTSP** доступно:

- Передача відеоданих.
- Прийом і передача аудіоданих.

Тому використання протоколу **ONVIF** ми вважаємо більш пріоритетним.

Наведемо приклад підключення роботизованої IP камери Tiandy TC-H323Q до NVR Hikvision DS-7616NI-K2 за допомогою протоколу ONVIF.

1. У веб-інтерфейсі відеореєстратора переходимо в пункт Configuration -> System -> Camera Management і додаємо камеру, нажимаючи кнопку Add:

HII	KVISION	Live V	liew	Playback	Picture	Configur	ration				👤 admin	👔 Help	E+ Logo
Ţ	Local	IP C	amera				1						
	System		IP Camera				Add Modify	Delete	Quick Add	Custom Protocol	Activat	ion	
	System Settings	0	Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Join		
	Maintenance Security												
	Camera Management												
	User Management												

2. У новому вікні необхідно ввести наступну інформацію:

IP Camera	×
IP Camera Address	192.168.10.220
Protocol	ONVIF 🗸
Management Port	80
User Name	admin
Password	•••••
OK	•••••
Transfer Protocol	Auto 🗸
	OK Cancel

IP Camera Address – IP адреса камери Tiandy
Protocol – ONVIF
Management Port – 80
User Name – логін до камери Tiandy
Password – пароль до камери Tiandy
ОК – повторення паролю
Transfer Protocol – рекомендуємо залишити Auto.

Натискаємо ОК.

У випадку коректного введення даних, ви маєте отримати статус камери "Online":

Channel No. Camera Name IP Address Channel No. Management Port Security Status Protocol Joint	
	ı
D1 Channel 1 192.168.10.220 1 80 Risk Online ONVIF	

Додавання камери за допомогою RTSP мало чим відрізняється.

Для цього нам необхідно створити користувацький протокол підключення на відеореєстраторі Hikvision:

1. У веб-інтерфейсі відеореєстратора переходимо в пункт Configuration -> System -> Camera Management і натискаємо кнопку Custom Protocol:

HIK	VISION	Live	ə Vie	w I	Playback	Picture	Configu	ration				1 admin	n 🕧 Help	E+ Log
Ţ	Local	18	Can	nera										
	System		IF	Camera				Add Modify	Delete	Quick Add	ustom Protocol	Activ	vation	
	System Settings			Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Join		
	Maintenance			D1	Channel 1	192.168.10.220	1	80	Risk	Online	ONVIF			
	Security													
	Camera Management													
	User Management													

2. У вікні вводимо наступні дані:

Custom Protocol	Custom Protocol 1					
Protocol Name	RTSP Tiandy					
Main Stream Su	b-Stream					
Enable Stream						
Protocol	RTSP 🗸					
Transfer Protocol	Auto 🗸					
Port	554					
Stream Path	1/1					

Custom Protocol – обираємо користувацький протокол, який ми хочемо модифікувати. Protocol Name – називаємо користувацький протокол Protocol – RTSP Transfer Protocol – AUTO Port – типовий порт 554, змінюється в налаштуваннях камери Tiandy Stream Path – посилання на RTSP Tiandy

Стандартне посилання RTSP Tiandy:

rtsp://admin:admin@192.168.1.2:554/1/1

де:

rtsp - тип протоколу

admin - ім'я облікового запису

admin - пароль облікового запису

192.168.1.2 - ІР-адреса камери

554 - RTSP порт камери (може бути змінений в налаштуваннях)

1 - канал

1 - потік

Навіщо потрібен 2-й потік?

На локальному моніторі підключеному до реєстратора в мульти-картинці реєстратор використовує додатковий потік для економії ресурсів. Наприклад, в маленьких зображеннях по 16 вікон зовсім не обов'язково декодувати Full HD роздільну здатність, досить D1. Ну а якщо Bu відкрили 1/4/8 вікон, то в цьому випадку декодується основний потік з високою роздільною здатністю.

 Додаємо камеру на реєстратор вже за допомогою створеного користувацького протоколу:

RTSP Tiandy				
RTSP Tiandy 🗸				
554				
1				
admin				
•••••				
•••••				
Auto 🗸				
Enable				

Зверніть увагу! Порт управління, номер каналу та протокол передачі даних вказувати тут не можна, адже це було зазначено при створенні користувацього протоколу.

У випадку успішного підключення будь-яким способом ви маєте отримати відеопотік з камери у розділі Live View вашого відеореєстратора.

